

C15T-N-G

1、Свет, Шторы, Управление сценами

★ Любая кнопка может регулировать освещение, шторы, функции сцены, а также имеет функции длительного и короткого нажатия.

2. Управление кондиционером

Сначала нажмите верхнюю кнопку настройки, верхние 4 кнопки панели войдут в управление кондиц-м.

- ★ снижение температуры: Короткое нажатие на кнопку 1
- ★ повышение температуры: Короткое нажатие на кнопку 2
- ★ регулировка скорости обдува: Короткое нажатие на кнопку 4
- ★ Режим нагрев и охлаждение: Нажмите и удерживайте кнопку 4 для переключения между режимами.
- ★ Комфорт/Энергосбережение: Коротко нажмите кнопку 3, чтобы переключиться между режимами.
- ★ Переключатель кондиционера: Длительное нажатие кнопки 3

Примечание. Коротко нажмите кнопку настройки, чтобы войти в режим настройки температуры, чтобы выйти из режима настройкии снова нажмите. Измененные данные не будут сохранены и вернутся к базовой заданной температуре после сбоя питания. Нажмите и удерживайте кнопку настройки, чтобы войти в базовую настройку температуры. Настроенная здесь температура будет сохранена и не будет потеряна в случае сбоя питания. Нажмите и удерживайте кнопку настройки, чтобы выйти из режима настройки основной температуры.

3、 Управление подогревом пола

Сначала дважды нажмите верхнюю кнопку настройки, 4 верхние кнопки на панели перейдут к управлению подогревом пола.

- ★ снижение температуры: Короткое нажатие кнопки 1
- повышение температуры: Короткое нажатие кнопки 2
- ★ переключатель подогрева пола: Длительное нажатие кнопки 3