

MINI-RC

Пульт дистанционной настройки MINI-RC

Техническая спецификация
Создана: : Октябрь 11, 2024



Рис.1.
Внешний вид



Рис.2.
Используемые клавиши



Рис.3. Шаблон команды для установки параметра



Рис.4. Шаблон для команды вывода значения

Обзор

Пульт дистанционной настройки устройств Creatrol, использующий инфракрасное (ИК) излучение в качестве способа передачи информации. Иные способы беспроводной передачи отсутствуют (не содержит РЭС и ВЧУ).

Габариты

Размер 140*45*20 мм

Внешний вид

См.рис. 1. Цвет: черный.

Настройка

Используйте только цифровые клавиши 1-9 * # для установки и запроса параметров, как показано на рис. 2.

1. Установка параметров выполняется поочередным нажатием комбинаций кнопок (Информация о комбинациях находится непосредственно в технической документации датчиков) на рис.3 отражен шаблон команды для установки параметра.

2. Активация параметров и их поочередный ввод с помощью пульта дистанционного управления. Шаблон для команды вывода значения отображен на рис.4.

Питание

В пульте дистанционной настройки устройств Creatrol используются 2 батарейки LR03, для их замены выдвинете крышку отсека с батарейками и произведите установку новых батареек.

Световой индикатор

Сигналы светового индикатора при установке параметров

Начало установки: индикатор мигает.

Успешная установка: индикатор быстро мигает в течение 1 секунды.

Ошибка: индикатор продолжает гореть в течение 3 секунд.

Сигналы светового индикатора при выводе значений параметров:

Начало установки: индикатор мигает

Результат запроса: количество миганий индикатора указывает на результат запроса. Например, чтобы запросить установленное значение освещенности, нажмите * 2 #

Пример:

Мигает 3 раза (цифра 3)

Не мигает в течении 2 секунд (цифра 0)

Мигает 7 раз (цифра 7)

Что означает 307 люкс

Предостережения

- При использовании острых инструментов для открытия упаковочной коробки будьте внимательны, чтобы избежать повреждения продукта или самого себя.
- После распаковки своевременно проверьте, полноту комплектации.
- Чтобы избежать удушья младенцев или детей, упаковку следует немедленно уничтожить или хранить в недоступном для детей месте.
- Не выбрасывайте упаковку, утилизируйте ее согласно правилам местного санитарного департамента.
- Не используйте хлорсодержащие или абразивные средства, а также алкоголь и другие едкие жидкости для удаления грязи.
- Производитель не несет ответственности за все последствия, вызванные неправильной эксплуатацией прибора.
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания.

Гарантия не распространяется на неисправность вызванную несоблюдением рекомендаций производителя.